



FICHE PRATIQUE DE LA RECOMMANDATION RÉGIONALE ESCALIER MÉCANIQUE ET TROTTOIRS ROULANTS (EMTR)



Prévenir les situations de travail isolé, les risques psychosociaux et autres risques spécifiques

Les étapes à suivre avant d'intervenir



1 Appliquer la
procédure définie
ou DATI

1

Identifier l'intervention pour
informer les usagers (action
client)



2



3

Intervenir à deux lors
de visites techniques
importantes

En cas de
problème appliquer
la procédure
définie

4



5

En cas d'agressions,
en parler



TRAVAUX SUR EMTR

Assurer la sécurité lors
d'une intervention

Prévenir les
situations de travail
isolé, les risques
psychosociaux
et autres risques
spécifiques



- Matériel à adapter en fonction de l'intervention.
- Pour consulter la liste complète du matériel, référez-vous aux chapitres 4.3, 4.5 et 4.7 de la Recommandation régionale EMTR (DTE 284).
- Pour ne rien oublier, utilisez le tableau de suivi de votre entreprise ou celui au verso de cette fiche.





Prévenir les situations de travail isolé, les risques psychosociaux et autres risques spécifiques

Les mesures de prévention à vérifier

Opération/tâche	Mesures de prévention	✓
■ Travail isolé	<p>L'analyse doit être faite avec l'EU sur les conditions d'intervention. Les mesures mises en place doivent être définies en fonction des moyens disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none">- surveillance organisationnelle,- DATI, (la procédure inclut la gestion des alarmes et l'organisation des secours)- intervention de 2 personnes notamment lors des visites techniques <p>Le plan de prévention sur site spécifique renseigne les mesures adaptées définies avec l'EU.</p>	
■ Agression	<p>Analyser lors de la rédaction du plan de prévention, respecter les procédures spécifiques au site.</p>	
■ Rayonnements non-ionisants	<p>Balisage des zones à rayonnement. Procédures d'intervention sur zones à risques.</p>	
■ Rayonnements ionisants	<p>Analyser lors de la rédaction du plan de prévention, respecter les procédures spécifiques au site.</p>	
■ Espace confiné	<p>Choisir les produits chimiques adaptés. Mesures de protection électrique adaptées (surveillance spécifique à définir lors de la rédaction du plan de prévention).</p>	